

ステンレス製フローアハッチ MS-BSN・MS-BSP蓋開閉時の取扱説明書

注意／安全のため、作業時には必ず手袋をはめて下さい。

■蓋の開け方

1. 受枠と蓋のスキマに溜まったゴミを除去して下さい。
2. 専用ハンドルで四隅のボルトを反時計方向に回して緩めます。 (図1)
(専用ハンドルは2本で1セットです。2本中1本が取り外し用ツールになっています。)
ボルトは、3回程度に分けて① → ④の順で均等に緩めて下さい。 (図2)
3. 専用ハンドルのネジ部をボルト穴にねじ込みます。専用ハンドルは対角にセットして下さい。 (図3)
(ねじ込みが浅いとハンドルが外れてケガをする恐れがある為、十分ねじ込んで下さい。)
4. 両方(2本)の専用ハンドルを持って、垂直にハッチを持ち上げます。 (図4)

■蓋の閉め方

1. 受枠に溜まったゴミを除去して下さい。
 2. ボルトのねじ部と受枠のナットのねじ部のゴミを除去して下さい。
 3. 専用ハンドルを対角にセットし、蓋を持ち上げ、受枠に入れます。 (図4)
 4. 専用ハンドルで四隅のボルトを時計方向に回して、締め付けます。
ボルトは、3回程度に分けて、① → ④の順で均等に緩めて下さい。 (図2)
- ※ 偏った締め方や、締め付けがゆるい場合、又ゴミが混入してる場合は水漏れの原因となりますのでご注意ください。

※注意

- ・ 蓋開閉時には、ボルトが飛出した状態で放置しないで下さい。
- ・ ボルトの脱着は、必ず均等に行うようにして下さい。
無理にボルトの脱着を行うと、ねじのかじり付きや焼付きが起こる場合があります。
- ・ 蓋の開閉時には手足の指づめなどケガにご注意ください。
- ・ 作業が終わりましたら速やかに蓋を閉めて下さい。




図1




図2




図3




図4

株式会社 中部コーポレーション

<http://www.chubu-net.co.jp> E-mail:kenzai@chubu-net.co.jp